

# Soline<sup>®</sup>

Móveis para escritório

## MANUAL DA LINHA DE COFRES

Cód.:  
CDS4

Cód.:  
CEDC

Cód.:  
CEDE

Cód.:  
CEPD

Cód.:  
CEDO

Cód.:  
CEDOT



# Parabéns!

Você agora representa mais um importante cliente

## Soline<sup>®</sup>

Móveis para escritório

### ÍNDICE

- 1.0 - Itens Inclusos
- 2.0 - Precauções
- 3.0 - Instalação
- 4.0 - Alimentação
- 5.0 - Suporte Técnico
- 6.0 - Programação / Operação do Cofre

### 1.0 - ITENS INCLUSOS

- Kit de instalação com parafusos Ø1/4", buchas S10 e aruelas.
- Manual de instruções com certificado de garantia.

### 2.0 - PRECAUÇÕES

- Ao receber o cofre, verifique se o mesmo está em bom estado.
- Leia todas as instruções antes de programar a sua senha.
- Evite misturar pilhas de marcas diferentes e pilhas novas com usadas.
- Dê preferência a **pilhas alcalinas** para garantir a melhor performance do cofre.

### 3.0 - INSTALAÇÃO

- Remova o carpete do fundo (preso com velcro), posicione o cofre no lugar escolhido e marque na parede a posição dos furos. (Evite fixar o cofre em paredes frágeis e com umidade).
- Fure a parede no local marcado com broca de 10mm a uma profundidade de ±6cm.
- Introduza as buchas S10.
- Posicione o cofre e aponte os parafusos com as aruelas.
- Aperte os parafusos com chave nº 10.
- **ATENÇÃO:** Cuidado para não perfurar a rede hidráulica ou elétrica.

### 4.0 - ALIMENTAÇÃO

- ↳ Solte os 2 parafusos que ficam na lateral do painel com uma chave Philips. Depois remova a tampa deslocando-a para a sua direita e puxando-a para fora.
- ↳ Coloque 4 pilhas de tamanho "AA", de preferência alcalinas. Cuidado para não inverter as polaridades ("+" e "-").
- ↳ Recoloque a tampa e os parafusos.
- ↳ **NOTA:** Os cofres grandes (a partir do Ametista 72) utilizam pilhas médias tamanho "C" localizadas na parte interna do cofre, que deverão ser acessadas retirando-se a tampa. Para abertura de emergência, coloque as pilhas no compartimento localizado no "Painel", abra o cofre e substitua as pilhas internas.

### 5.0 - SUPORTE TÉCNICO

- Por medida de segurança, o suporte técnico só atenderá os clientes cadastrados no sistema.
- **REGISTRE SEU COFRE ACESSANDO:**  
**[www.cofrestrankar.com.br](http://www.cofrestrankar.com.br)**
- **ATENÇÃO:** Ao atendê-lo, o Suporte Técnico solicitará o nº de série do seu cofre que está identificado na lateral direita do compartimento de pilhas. Para visualizá-lo, retire a tampa do compartimento de pilhas e informe o nº (Ex: AA0000).

### 6.0 - PROGRAMAÇÃO / OPERAÇÃO

Senha de fábrica: 1234



#### LEGENDA

- 01 Porta
- 02 Display digital
- 03 Gabinete
- 04 Painel
- 05 Teclas numéricas
- 06 Tecla "\*": Ligar e fechar
- 07 Tecla "CLEAR": Limpar e programar
- 08 Compartimento de pilhas
- 09 Modelo do cofre na etiqueta

#### ATENÇÃO!

Antes de iniciar a programação, o administrador do cofre deverá definir o número de cada usuário (de 00 a 99) para que o mesmo possa gerar a sua própria senha.

#### 6.1 - PROGRAMAR NOVA SENHA (Somente com a porta aberta)

- ↳ Encoste a porta. Mantenha pressionada a tecla "CLEAR" e digite "\*". Logo após a palavra "ON" se apagar e ouvir os dois beeps, solte a tecla "CLEAR" e o display mostrará a palavra "PROG".
- ↳ Em seguida, digite os dois algarismos referentes ao seu número de usuário, seguido da sua senha pessoal de quatro dígitos. Ex.: (019999). O display mostrará os números que estão sendo digitados e logo após se apagará.
- ↳ Repita a senha (de seis algarismos) recém gerada, digite "\*" e o cofre fechará a seguir. Após ser fechado, será mostrado a palavra "CLOSE". Cerca de 10 segundos depois o cofre será desligado e o display mostrará a palavra "OFF".

#### 6.2 - OPERAÇÃO NORMAL

- ↳ Digite "\*" para ligar o cofre. O display mostrará a palavra "ON".
- ↳ Para abrir o cofre basta digitar a senha pré programada de seis dígitos. Após aberto, o display mostrará a palavra "OPEN".
- ↳ Para fechar, encoste a porta, digite a senha e a tecla "\*".
- ↳ Para fechar, encoste a porta, digite a senha e a tecla "\*". Aguarde aparecer no display a palavra "CLOSE" para ter certeza que o cofre foi fechado. Cerca de 10 segundos depois o cofre será desligado, sendo mostrado no display a palavra "OFF".

#### PROTEÇÃO CONTRA INVASORES:

Como medida de segurança, o cofre será bloqueado por 30 minutos após 3 tentativas com senha incorreta. Durante o bloqueio, o display mostrará o tempo restante sempre que alguma tecla for pressionada. Após o tempo de bloqueio, tecle " " e o visor mostrará "ON", indicando que o cofre está pronto para ser operado normalmente.

- ☑ Use a tecla "CLEAR" para limpar o display, caso se engane ao digitar a senha. Esta operação só funciona quando digitado apenas até o 3º dígito.
- ☑ A partir do 4º dígito errado, o display mostrará a palavra "error".
- ☑ **Após desligado (OFF), o consumo de energia é zero, economizando as pilhas.**



**Beep ON/OFF:** Se desejar silenciar o beep, digite CLEAR + 678. Para reativá-lo, repita a operação.